

Adapteri kasutusjuhend

EESTI

Kuidas kasutada: Sisestage oma mälukaart PC-kaardi adapterisse SanDisk ja sisestage PC-kaardi adapter oma arvuti PC-kaardi pilusse. Seejärel võite kasutada seadet nagu tavaliselt failide koostamiseks, kopeerimiseks, redigeerimiseks, teisaldamiseks või kustutamiseks. **Ettevaatust:** Vältige PC-kaardi adapteri kasutamist, kui arvuti aku on tühjenemas. Kaardile kirjutades oodake enne kaardi väljavõtmist, kuni operatsioon on lõpule jõudnud. Kaarti saab PC-kaardi adapterisse kergesti sisestada ainult ühtpidi. Ärge painutage kaarti ega suruge seda PC-kaardi adapterisse jõuga. **Toote registreerimine:** PC-kaardi adapteri SanDisk saate registreerida veebis SanDiski veebisaidil aadressil <http://www.sandisk.com/registration>.

Tehniline tugi: Külastage SanDiski veebisaiti www.sandisk.com või helistage 1-866-SANDISK (1-866-726-3475) kell 8.00-17.00 Vaikse ookeani aja järgi 7 päeva nädalas.

SanDiski 2-aastane garantii: SanDisk garanteerib, et see toode vastab kõigile toote kohta avaldatud tehnilistele tingimustele ning on materjali- ega teostusvigadeta, mis takistaksid selle toimimist vastavalt toote avaldatud tehnilistele tingimustele, kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast. Selle otsese garantii annab SanDisk Corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089. SanDisk ei garanteeri oma toodete tõrgeteta tööd. Seepärast tuleks SanDiski toodete kasutamisel elutähtsates seadmetes või muudes seadmetes, mille tõrge võib vigastusi tekitada või olla otseselt eluohtlik, kasutada neid ainult sellistes süsteemides, mis on konstrueeritud piisava liiasuse, tõrketaluvuse või varufunktsioonidega. KÄESOLEVAGA KEELDUTAKSE TÄIELIKULT TUNNUSTAMAST IGASUGUSEID ÕIGUSAKTIDEGA ETTE NÄHTUD VÕI KAUDSEID GARANTIISID. SANDISK EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL KAUDSETE, JUHUSLIKE EGA PÕHJUSLIKE KAHJUDE EGA KAOTATUD ANDMETE EEST.