

**Sposób użycia:** Wsunąć kartę pamięci błyskowej Flash Memory Card w gnieździe na kartę pamięci w komputerze, telefonie komórkowym, aparacie cyfrowym lub systemie notatnika podręcznego PDA. Można wówczas używać urządzenia tak samo jak przy tworzeniu, kopiowaniu, redakcji i przenoszeniu plików. Kartę pamięci można również wymazać i użyć ponownie. **Środki ostrożności:** Unikać korzystania z karty pamięci błyskowej Flash Memory Card, gdy bateria jest prawie wyczerpana. Przy zapisywaniu karty należy poczekać na zakończenie czynności przed wyjęciem karty. Karta zaprojektowana jest tak, aby łatwo pasowała do systemu tylko w określony sposób. Karty nie wolno zginać lub wsuwać do gniazda na siłę. **Rejestracja produktu:** Zakupioną kartę można zarejestrować poprzez Internet w witrynie SanDisk pod adresem: <http://www.sandisk.com/registration>. **Pomoc techniczna:** Należy odwiedzić witrynę SanDisk: [www.sandisk.com](http://www.sandisk.com) lub zadzwonić pod numer: 1-866-SANDISK (1-866-726-3475) w godzinach od 8:00 do 17:00 czasu zachodnioamerykańskiego każdego dnia tygodnia. **5 - letnia gwarancja SanDisk:** W przypadku awarii SanDisk Corporation ("SanDisk") dokona naprawy lub wymieni kartę pamięci Flash Memory Card bezpłatnie w okresie 5 lat od daty zakupu zgodnie z warunkami określonymi poniżej. Karta pamięci Flash Memory Card nie ma wad materialnych w projekcie i produkcji oraz spełnia opublikowane specyfikacje. Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, gdy karta pamięci Flash Memory Card używana jest w sprzęcie zgodnym ze specyfikacjami odpowiedniej organizacji norm. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy karty Flash Memory Card, który posiada dowód zakupu. Gwarancja wygasa w przypadku użycia karty Flash Memory Card niezgodnie z podanymi instrukcjami lub jeżeli SanDisk ustali, że awaria jest wynikiem niewłaściwego zastosowania, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji, naprawy, zmiany lub wypadku. SanDisk nie ponosi odpowiedzialności za awarię lub wadę spowodowaną przez produkt czy części strony trzeciej bez względu na to, czy ich użycie było zatwierdzone czy nie. Nie ma gwarancji, że produkty SanDisk będą działać bezawaryjnie. SanDisk nie zaleca używania jej produktów w urządzeniach podtrzymujących życie, w których podczas awarii lub zacięcia produkt może bezpośrednio zagrażać życiu lub doprowadzić do odniesienia obrażeń. Podobnie nie należy używać produktów SanDisk w systemach podtrzymywania życia i w innych zastosowaniach, w których awaria mogłaby prowadzić do zagrożenia życia; produkty można jedynie używać w urządzeniach zaprojektowanych z właściwą niezawodnością lub posiadających funkcje odporności na uszkodzenia lub rezerwowe. Produkt ten zaprojektowany jest z myślą o użytkowniku końcowym, a nie w celu użycia przemysłowego, na który nie posiada on gwarancji. W przypadku awarii produktu na warunkach określonych niniejszą gwarancją SanDisk przeprowadzi inspekcję produktu i dokona, zgodnie z własną decyzją, naprawy lub wymiany. SanDisk wyśle produkt posiadający taką samą lub większą wydajność. Jediną odpowiedzialnością SanDisk i wyłącznym wynagrodzeniem za wszelkie uznane awarie jest naprawa lub wymiana kwestionowanego produktu. SanDisk może, według własnego uznania, wymienić produkt na produkt z odzysku. NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ CAŁKOWICIE WSZELKICH USTAWOWYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI. SANDISK NIE JEST ODPOWIEDZIALNA W ŻADNYM WYPADKU ZA WSZELKIE POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE SZKODY LUB UTRATĘ DANYCH.