

Использование: Вставьте карту флэш-памяти в гнездо карт памяти компьютера, сотового телефона, цифровой камеры или карманного ПК. Затем устройство можно использовать, как обычно, создавая, копируя, редактируя и перемещая файлы. Карту памяти можно стирать и использовать повторно. **Меры предосторожности:** Избегайте использования карт флэш-памяти, если аккумулятор разряжен. При записи на карту дождитесь завершения операции, прежде чем удалять карту. Карта легко вставляется в систему лишь при определенной ориентации. Не сгибайте карту и не прилагайте усилий, вставляя ее в гнездо. **Регистрация изделия:** Карту памяти можно зарегистрировать на сайте SanDisk <http://www.sandisk.com/registration>. **Техническая поддержка:** Обращайтесь на сайт SanDisk www.sandisk.com или звоните по телефону 1-866-SANDISK (1-866-726-3475) с 8 утра до 5 вечера (по тихоокеанскому времени) 7 дней в неделю. **Гарантия SanDisk на 5 лет:** Корпорация SanDisk ("SanDisk") обязуется бесплатно заменять или восстанавливать карту флэш-памяти при выходе ее из строя в течение 5 лет с даты приобретения при соблюдении указанных ниже условий – карта флэш-памяти не имеет дефектов материалов и изготовления и в целом соответствует заявленным спецификациям. Гарантия действительна только при использовании карты флэш-памяти в устройствах, отвечающих требованиям соответствующих стандартов. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя карты флэш-памяти SanDisk, способного подтвердить факт покупки. Настоящая гарантия теряет силу, если карта флэш-памяти используется с нарушением инструкций на изделие, или если SanDisk установит, что выход карты из строя вызван неправильным ее использованием, небрежностью, неправильной установкой, ремонтом, внесением изменений или аварийной ситуацией. SanDisk не несет ответственности за выход карты из строя или появление дефектов, вызванных любыми изделиями или компонентами другого изготовителя, независимо от того, было ли разрешено их использование. SanDisk не гарантирует работу своих изделий без сбоев. SanDisk не рекомендует использовать свои изделия в оборудовании, предназначенном для поддержания жизни, где сбой или выход из строя может создать прямую угрозу жизни или получения травмы. Следовательно, при любом использовании изделий SanDisk в системах поддержания жизни или в оборудовании, где неисправность влечет за собой угрозу жизни или получения травмы, системы должны обладать необходимой избыточностью, защитой от сбоев и дублирующими элементами. Изделие предназначено только для использования конечными потребителями; оно не предназначено для коммерческого применения, и на такие случаи гарантия не распространяется. Если выход изделия из строя подпадает под условия гарантии, SanDisk обследует изделие и, на свой выбор, отремонтирует или заменит его. При этом SanDisk предоставит изделие с такими же или лучшими характеристиками. Единственная ответственность SanDisk и единственный метод устранения подтвержденных дефектов будут заключаться в ремонте или замене соответствующего изделия. SanDisk имеет право, по своему усмотрению, заменять изделие восстановленным. **НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОТКАЗ, В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ МЕРЕ, ОТ ВСЕХ ПРЕДПИСАННЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ SANDISK НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УТРАТУ ДАННЫХ.**