

Uživatelská příručka k adaptéru

CZECH

Použití: Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro PC kartu SanDisk a adaptér vložte do příslušného slotu v počítači. Toto zařízení potom můžete používat jako obvykle k

vytváření, kopírování, úpravám, přemísťování a odstraňování souborů. **Důležitá upozornění:** Adaptér pro PC kartu nepoužívejte, když je slabá baterie počítače. Při zápisu na paměťovou kartu nesmíte kartu vyjmout dříve, dokud není zápis dokončen. Kartu lze vložit do adaptéru snadno, avšak pouze jedním způsobem. Kartu neohýbejte, ani ji nezasunujte do adaptéru silou. **Registrace výrobku:** Svůj adaptér pro PC kartu SanDisk si můžete zaregistrovat on-line na internetovém serveru společnosti SanDisk na adrese <http://www.sandisk.com/registration>.

Technická podpora: Navštivte internetový server společnosti SanDisk, www.sandisk.com, nebo volejte na číslo 1-866-SANDISK (1-866-726-3475) od 8:00 ráno do 5:00 večer pacifického standardního času, 7 dní v týdnu.

Dvouletá záruka společnosti SanDisk: Společnost SanDisk zaručuje, že tento výrobek bude po dobu dvou let od data zakoupení odpovídat všem uváděným specifikacím a nebude vykazovat žádné vady materiálu ani zpracování, které by bránily jeho funkci podle uváděných specifikací výrobku. Tato výslovná záruka je poskytnuta společností SanDisk Corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089. Společnost SanDisk u svých výrobků nezaručuje, že budou fungovat bez závad. Při jakémkoliv použití těchto výrobků v systémech zastupujících životní funkce nebo v jiných aplikacích, kde by mohlo selhání způsobit újmu nebo smrt, musí být tyto výrobky začleněny pouze v systémech, které jsou zkonstruovány s přiměřenou redundancí, jsou odolné proti poruchám nebo mají záložní funkce. **VŠECHNY ZÁKONNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY SE TÍMTO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE POPÍRAJÍ. SPOLEČNOST SANDISK NEPONESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTU DAT.**