

Príručka používateľa adaptéra

SLOVAK

Spôsob používania: Pamäťovú kartu zasunúť do adaptéra PC karty SanDisk a zasunúť adaptér PC karty do zásuvky na PC kartu počítača. Zariadenie môžete ďalej používať ako obvyčajne, otvárať, kopírovať, upravovať, premiestňovať a odstraňovať súbory.

Bezpečnostné pokyny: Nepoužívajte adaptér PC karty, ak je akumulátor vášho počítača vybitý. Pri zápise na kartu najprv počkajte, kým sa dokončí operácia. Až potom vyberte kartu. Karta je navrhnutá tak, aby sa do adaptéra PC karty dala zasunúť ľahko, ale iba jedným spôsobom. Kartu neohýbajte, ani nezasúvajte násilím adaptéra PC karty.

Registrácia výrobku: Adaptér karty PC SanDisk možno zaregistrovať on-line na adrese <http://www.sandisk.com/registration>.

Technická podpora: Navštívte webovú lokalitu SanDisk na adrese www.sandisk.com, alebo zavolajte 1-866-SANDISK (1-866-726-3475) v čase od 8.00 do 17.00 PST, 7 dní v týždni.

Dvojročná záruka SanDisk: Spoločnosť SanDisk ručí za to, že tento výrobok spĺňa všetky uverejnené technické požiadavky k výrobku a nemá žiadne chyby materiálu ani výrobné chyby, ktoré by bránili plneniu jeho funkcie podľa technických požiadaviek dva roky od dátumu zakúpenia. Túto výslovnú záruku poskytuje spoločnosť SanDisk Corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, CA 94089. Nezaručuje sa, že výrobky SanDisk budú pracovať bez poruchy. Z uvedeného vyplýva, že výrobky značky SanDisk sa pri každom použití v systémoch na podporu života alebo v iných aplikáciách, kde by porucha mohla spôsobiť úraz alebo stratu života, môžu tvoriť súčasť iba takých systémov, ktoré boli navrhnuté s primeranou redundanciou, odolnosťou pri vzniku poruchy alebo zálohovacími funkciami. V MAXIMÁLNYM DOVOLENOM ROZSAHU SÚ VYLÚČENÉ VŠETKY ZÁKONNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ SANDISK ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEZODPOVEDÁ ZA AKÉKOL'VEK NEPRIAME, PRÍPADNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA STRATU ÚDAJOV.